

# N-m 533 Manual 310 x 100 mm

## Front side, zig-zag fold

matho®



No. 5553146  
Nestler-matho GmbH | Rheinstraße 221  
76532 Baden-Baden | Germany  
**N-m 533** GTIN 4251288153308 **DN 802672**  
LUCID: DET762010044427

### DE N-m 533 SWING Lichtbogenfeuerzeug Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass der Artikel N-m 533 den Richtlinien 2011/65/EU und 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.nestler-matho.de](http://www.nestler-matho.de)

**Packungsinhalt:** Feuerzeug, Ladekabel 20 cm  
USB A-Micro USB, Bedienungsanleitung

#### Technische Daten:

- Batteriekapazität: 170 mAh, DC 3,7V, 0,63 Wh
- Batterieart: Lithium-Polymer
- Ladezeit: ca. 1-2 Stunden

#### Beschreibung:

- 1 Sicherungsschieber (oben), Zündknopf (unten)
- 2 Sicherheitskappe
- 3 Ladeanschluss Micro USB
- 4 Lichtbogen- Zündeinheit
- 5 Flexible Verlängerung

#### Bedienung des Feuerzeugs:

Laden Sie die Batterie des Feuerzeugs vor erstmaliger Inbetriebnahme vollständig auf. Öffnen Sie die silberne Sicherheitskappe und verbinden Sie das mitgelieferte Ladekabel mit dem Micro-USB Ladeanschluss des Feuerzeugs und einem geeigneten Ladegerät, zum Beispiel dem USB Ausgang Ihres Computers oder einem USB Wandladestecker. Während des Ladevorgangs leuchtet die Umrandung des Zündknopfes blau, ist die Batterie ausreichend geladen, erlischt das Licht. Ziehen Sie das Ladekabel ab, das Feuerzeug ist einsatzbereit.

Das Feuerzeug ist auf zwei Arten nutzbar:  
- als Taschenfeuerzeug (mit eingesteckter Verlängerung und geöffneter Sicherheitskappe)

- oder als Stabfeuerzeug. Ziehen Sie dazu die flexible Verlängerung heraus und biegen Sie diese in die gewünschte Position.

Schieben Sie zum Zünden den Sicherungsschieber in Richtung des Zündknopfes. Dieser leuchtet blau und zeigt die Betriebsbereitschaft an. Drücken Sie den Zündknopf, der Lichtbogen erscheint, zünden Sie an, was immer Sie möchten. Nach 8 Sekunden erlischt der Lichtbogen automatisch. Schieben Sie den Sicherungsschieber zurück in seine Ausgangsposition.

#### Wichtige Sicherheitshinweise!

- Das Gerät muss von Kindern ferngehalten werden!
- Berühren Sie nicht die Kontakte, zwischen denen der Lichtbogen erzeugt wird, es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Verbrennungen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, nassen oder feuchten Umgebungen fern.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern.
- Setzen Sie das Feuerzeug keinen Temperaturen über 50°C (120°F) aus.
- Schalten Sie das Gerät nicht in der Nähe des Gesichts, der Haut, von Bekleidung oder leicht entflammaren Materialien ein: Gefahr von Brand oder Verbrennungen!
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Reparaturen vor.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Bitte führen Sie das Produkt und seine Einzelteile am Ende seiner Lebensdauer einer geeigneten, mit den Vorschriften Ihres Landes konformen Entsorgung zu.
- Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

### EN N-m 533 SWING Arc lighter Instruction manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them out when passing on the product.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the article N-m 533 is in conformity with the directives 2011/65/EU and 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: [www.nestler-matho.de](http://www.nestler-matho.de)

**Package contents:** Lighter, Charging cable 20 cm  
USB A-Micro USB, instruction manual

#### Technical data:

- Battery capacity: 170 mAh, DC 3,7V, 0,63 Wh
- Battery type: Lithium polymer
- Charging time: approx. 1-2 hours

#### Description:

- 1 Safety slide (top), ignition button (below)
- 2 Safety cap
- 3 Charging port Micro USB
- 4 Arc ignition unit
- 5 Flexible extension

#### How to use the lighter:

Fully charge the lighter's battery before using it for the first time. Open the silver safety cap and connect the supplied charging cable to the lighter's micro USB charging port and a suitable charger, for example your computer's USB output or a USB wall charger plug. During the charging process, the outline of the ignition button lights up blue; when the battery is sufficiently charged, the light goes out. Disconnect the charging cable, the lighter is ready for use.

The lighter can be used in two ways:

- as a pocket lighter (with the extension plugged in and the safety cap open)

- or as a stick lighter. To do this, pull out the flexible extension and bend it into the desired position.

To ignite, push the safety slide towards the ignition button. This lights up blue and indicates that the lighter is ready for use. Press the ignition button, the arc appears, light whatever you want. After 8 seconds the arc goes out automatically. Push the safety slide back into its original position.

#### Important safety instructions!

- The unit must be kept away from children!
- Do not touch the contacts between which the arc is generated, there is a risk of electric shock or burns.
- Keep the appliance away from water, wet or humid environments.
- Keep the appliance away from open flames.
- Do not expose the lighter to temperatures above 50°C (120°F).
- Do not switch on the appliance near the face, skin, clothing or easily flammable materials: Risk of fire or burns!
- Do not disassemble the unit or carry out any repairs.
- Do not drop the unit.
- At the end of its service life, please dispose of the product and its individual parts in a suitable manner that complies with the regulations of your country.
- Technical changes, errors and misprints excepted.

# N-m 533 Manual 310 x 100 mm

## Front side, zig-zag fold

matho®



### FR N-m 533 SWING Briquet à arc Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les en cas de cession du produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'article N-m 533 est conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.nestler-matho.de](http://www.nestler-matho.de)

**Contenu de l'emballage:** briquet, câble de recharge 20 cm USB A-Micro USB, mode d'emploi

#### Caractéristiques techniques:

- Capacité de la batterie: 170 mAh, DC 3,7V, 0,63 Wh
- Type de batterie: lithium polymère
- Temps de charge: 1-2 heures env.

#### Description:

- 1 Coulisseau de sécurité (en haut), bouton d'allumage (en bas)
- 2 Capuchon de sécurité
- 3 Prise de charge Micro USB
- 4 Unité d'allumage à arc électrique
- 5 Rallonge flexible

#### Utilisation du briquet:

Chargez complètement la batterie du briquet avant de l'utiliser pour la première fois. Ouvrez le capuchon de sécurité argenté et raccordez le câble de charge fourni à la prise de charge micro-USB du briquet et à un chargeur approprié, par exemple la sortie USB de votre ordinateur ou une prise de charge murale USB. Pendant le chargement, le pourtour du bouton d'allumage s'allume en bleu, lorsque la batterie est suffisamment chargée, la lumière s'éteint. Débranchez le câble de recharge, le briquet est prêt à l'emploi.

Le briquet peut être utilisé de deux manières :

- comme briquet de poche (avec la rallonge insérée et le capuchon de sécurité ouvert)

- ou comme briquet à tige. Pour ce faire, retirez la rallonge flexible et pliez-la dans la position souhaitée.

Pour l'allumage, faites glisser le curseur de sécurité en direction du bouton d'allumage. Celui-ci s'allume en bleu et indique qu'il est prêt à fonctionner. Appuyez sur le bouton d'allumage, l'arc électrique apparaît, allumez ce que vous voulez. Après 8 secondes, l'arc électrique s'éteint automatiquement. Repoussez le curseur de sécurité dans sa position initiale.

#### Consignes de sécurité importantes !

- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants !
- Ne touchez pas les contacts entre lesquels l'arc électrique est produit, il y a un risque de choc électrique ou de brûlure.
- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, des environnements mouillés ou humides.
- Tenez l'appareil à l'écart des flammes nues.
- N'exposez pas le briquet à des températures supérieures à 50°C (120°F).
- N'allumez pas l'appareil à proximité du visage, de la peau, de vêtements ou de matériaux facilement inflammables : Risque d'incendie ou de brûlures !
- Ne démontez pas l'appareil et ne procédez à aucune réparation.
- Ne faites pas tomber l'appareil.
- A la fin de sa durée de vie, le produit et ses pièces détachées doivent être éliminés de manière appropriée, conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression.

### RU Н-м 533 Дуговая зажигалка SWING Руководство по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Храните их в надежном месте и раздавайте при передаче продукта.

Компания Nestler-matho GmbH настоящим заявляет, что изделие N-m 533 соответствует директивам 2011/65/ЕU и 2014/30/ЕU. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: [www.nestler-matho.de](http://www.nestler-matho.de)

**Содержание пакета:** Зажигалка, кабель для зарядки 20 см USB A-Micro USB, руководство по эксплуатации

#### Технические данные:

- Емкость аккумулятора: 170 мАч, DC 3,7 В, 0,63 Втч
- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Время зарядки: приблизительно 1-2 часа

#### Описание:

- 1 Предохранительная заслонка (вверху), кнопка зажигания (внизу)
- 2 Защитный колпачок
- 3 Разъем для зарядки Micro USB
- 4 Блок зажигания дуги
- 5 Гибкое расширение

#### Эксплуатация зажигалки:

Полностью зарядите аккумулятор зажигалки перед первым использованием. Откройте серебристый защитный колпачок и подключите прилагаемый зарядный кабель к микро USB порту зарядки зажигалки и подходящему зарядному устройству, например, USB выходу компьютера или USB вилке настенного зарядного устройства. Во время процесса зарядки контур кнопки зажигания светится синим цветом; когда аккумулятор достаточно заряжен, индикатор гаснет. Отсоедините зарядный кабель, зажигалка готова к использованию.

Зажигалку можно использовать двумя способами:

- в качестве карманной зажигалки (с подключенным удлинителем и открытым предохранительным колпачком)

- или в качестве зажигалки. Для этого вытяните гибкий удлинитель и согните его в нужное положение.

Для зажигания сдвиньте предохранительную заслонку в сторону кнопки зажигания. Зажигалка загорается синим цветом и показывает, что зажигалка готова к использованию. Нажмите кнопку зажигания, появится дуга, зажгите что хотите. Через 8 секунд дуга автоматически гаснет. Верните предохранительную задвижку в исходное положение.

#### Важные указания по безопасности!

- Устройство должно храниться вдали от детей!
- Не прикасайтесь к контактам, между которыми возникает дуга, существует опасность поражения электрическим током или ожогов.
- Удерживайте прибор вдали от воды, мокрой или влажной среды.
- Держите прибор вдали от открытого огня.
- Не подвергайте зажигалку воздействию температур выше 50°C (120°F).
- Не включайте прибор вблизи лица, кожи, одежды или легко воспламеняющихся материалов: Опасность пожара или ожогов!
- Не разбирайте устройство и не выполняйте никаких ремонтных работ.
- Не роняйте устройство.
- По окончании срока службы, пожалуйста, утилизируйте изделие и его отдельные части подходящим способом, соответствующим нормам вашей страны.
- Технические изменения, ошибки и опечатки исключены.



Rohstoffe  
Transporte  
Produktion  
Nutzung  
Entsorgung



via CO<sub>2</sub>e  
2  
pro Produkt

