

N-m 561 Manual 225 x 118 mm

Front side, zig-zag fold

matho®



Nestler-matho GmbH Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden Germany
N-m 561 GTIN 4251288156101
DN 802903 LUCID: DE1762010044427



DE N-m 561 ECO L1 Doppel- Lunchbox Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass der Artikel N-m 561 der Richtlinie EU 1935/2004 entspricht. Der vollständige Text dieser Erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Packungsinhalt: Doppel- Lunchbox, Bedienungsanleitung

Volumen: 2 x 500 ml

Material: 100 % recyclingfähiges PP (Dosen, Deckel, Besteck), Bambus (Deckel), Polyacryl (Halteband). Die PP- Bestandteile sind von -20°C bis 120°C temperaturbeständig.

Benutzungs- und Sicherheitshinweise:

Reinigen Sie Ihre Lunchbox vor der ersten Benutzung innen und aussen mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel und trocknen Sie sie vollständig.

Transportieren Sie ausschließlich feste Speisen, die Behälter sind nicht auslaufsicher.

Zum Erwärmen in der Mikrowelle entfernen Sie bitte den bzw. die Deckel. Erhitzen Sie Ihre Speisen maximal 3 Minuten lang, zum Kochen sind diese nicht geeignet.

Die Lunchbox und ihre Bestandteile sind mit Ausnahme des Bambusbrettchens und des Haltebands spülmaschinengeeignet. Bitte beachten Sie, dass je nach verwendetem Reinigungsmittel die Werbebedruckung Schaden nehmen könnte.

Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin, Haushaltsreiniger oder abrasive Hilfsmittel.

Stellen Sie die Lunchbox und ihre Einzelteile niemals auf heiße Oberflächen, z.B. Herdplatten.

Verwenden Sie die Besteckteile ausschließlich als Hilfsmittel zum Essen, halten Sie sie von Kindern fern.

Führen Sie die Lunchbox und ihre Bestandteile am Ende ihrer Lebensdauer einer in Ihrem Land konformen Entsorgung zu.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

EN N-m 561 ECO L1 Double- Lunchbox Instruction Manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them over when passing on the product.

Hereby, Nestler-matho GmbH declares that the article N-m 561 is in compliance with Directive EU 1935/2004. The full text of this declaration is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Package contents: Double- Lunchbox, Bedienungsanleitung

Volume: 2 x 500 ml

Material: 100% recyclable PP (containers, lids, cutlery), bamboo (lid), polyacrylic (retaining strap). The PP components are temperature-resistant from -20°C to 120°C.

Instructions for use and safety:

Before using your lunch box for the first time, clean it inside and out with warm water and washing-up liquid and dry it completely.

Only transport solid food, the containers are not leak-proof.

To heat food in the microwave, please remove the lid(s). Heat your food for a maximum of 3 minutes, it is not suitable for cooking.

The lunch box and its components are dishwasher-safe, with the exception of the bamboo board and the retaining strap. Please note that depending on the cleaning agent used, the advertising print may be damaged.

Do not use solvents, petrol, household cleaners or abrasive cleaning agents.

Never place the lunch box and its individual parts on hot surfaces, e.g. hotplates.

Only use the cutlery as an aid to eating, keep them away from children.

At the end of its service life, dispose of the lunchbox and its components in accordance with the regulations in your country.

Errors and misprints excepted.

N-m 561 Manual 225 x 118 mm

Back side, zig-zag fold

matho®



FR

N-m 561 ECO L1 Boîte à repas double Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les à toute personne qui transmet le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'article N-m 561 est conforme à la directive UE 1935/2004. Le texte complet de cette déclaration est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de l'emballage: Boîte à repas double, mode d'emploi

Volume: 2 x 500 ml

Matériaux : IPP 100 % recyclable (boîtes, couvercles, couverts), bambou (couvercle), polyacrylique (bande de maintien). Les composants PP résistent à des températures de -20°C à 120°C.

Consignes d'utilisation et de sécurité :

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur et l'extérieur de votre lunchbox avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle et séchez-la complètement.

Transportez uniquement des aliments solides, les récipients ne sont pas étanches.

Pour réchauffer au micro-ondes, veuillez retirer le ou les couvercles. Réchauffez vos aliments pendant 3 minutes maximum, ils ne sont pas adaptés à la cuisson.

La lunchbox et ses composants peuvent être lavés au lave-vaisselle, à l'exception de la petite planche en bambou et de la bande de maintien. Veuillez noter que selon le produit de nettoyage utilisé, l'impression publicitaire pourrait être endommagée.

N'utilisez pas de solvants, d'essence, de nettoyeurs ménagers ou de produits abrasifs pour le nettoyage.

Ne placez jamais la boîte à lunch et ses différents éléments sur des surfaces chaudes, par exemple sur des plaques de cuisson.

Utilisez les couverts uniquement comme aide pour manger, tenez-les hors de portée des enfants.

A la fin de sa durée de vie, la boîte à repas et ses composants doivent être éliminés conformément aux dispositions en vigueur dans votre pays.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

RU

N-m 561 ECO L1 Двойной ланч-бокс Инструкция по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.

Настоящим компания Nestler-matho GmbH заявляет, что изделие N-m 561 соответствует Директиве ЕС 1935/2004. Полный текст данной декларации доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.

Комплект поставки: двойной ланчбокс, инструкция по эксплуатации

Объем: 2 x 500 мл

Материал: 100% перерабатываемый полипропилен (контейнеры, крышки, столовые приборы), бамбук (крышка), полиакрил (фиксирующий ремень). Компоненты из полипропилена устойчивы к температуре от -20°C до 120°C.

Инструкции по применению и безопасности:

Перед первым использованием ланч-бокса вымойте его внутри и снаружи теплой водой с моющим средством и полностью высушите.

Перевозите только твердые продукты, контейнеры не защищены от протекания.

Чтобы разогреть еду в микроволновой печи, снимите крышку (крышки). Разогревайте пищу не более 3 минут, для приготовления пищи она не подходит.

Ланч-бокс и его компоненты, за исключением бамбуковой доски и фиксирующего ремешка, можно мыть в посудомоечной машине. Обратите внимание, что в зависимости от используемого чистящего средства рекламный принт может быть поврежден.

Не используйте растворители, бензин, бытовые чистящие средства или абразивные чистящие средства.

Никогда не ставьте ланч-бокс и его отдельные части на горячие поверхности, например, на плиты.

Используйте столовые приборы только в качестве вспомогательного средства для приема пищи, держите их подальше от детей.

По окончании срока службы утилизируйте ланч-бокс и его компоненты в соответствии с действующими в вашей стране правилами.

Ошибки и опечатки исключены.