

DE N-m 680 TENT Camping- Leuchte Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Packungsinhalt: TENT Leuchte, Ladekabel USB-A zu USB-C 30 cm, Diffusor, 3 Farbfilter (rot, grün, blau), Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 680 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Legende:

- ① Laser-LED Leuchtenkopf, 500 lm, 10W
- ② An/Aus- Schalter LED
- ③ An/Aus- Schalter COB
- ④ Seitliche COB- Leuchte, 80 lm, 2W
- ⑤ USB-C Ladeanschluss: Batterie 1200mAh
- ⑥ Karabinerhaken

Technische Daten:

- Input 5V/1A
- Ladezeit der Batterie: ca. 4 h
- Leuchtdauer: ca. 2-8 h, je nach Modus

Bedienungsanweisung:

Laden Sie die Leuchte vor der Erstbenutzung mithilfe des mitgelieferten Kabels vollständig auf. Die LEDs unter den An/Aus- Schaltern leuchten während des Ladens rot, bei voller Ladung blau.

Drücken Sie den An/Aus- Knopf um die Leuchte anzuschalten und zwischen den Modi zu wechseln. Die An/Aus- Tasten sind bei Betrieb blau hinterleuchtet. Die Schaltreihenfolge der LED ist: hoch, mittel, schwach, blinkend, SOS, Aus. COB, Aus. Die Schaltreihenfolge der COB ist: hoch, mittel, rot, rot blinkend, Aus. Ein etwa zweisekündiger Druck auf die An/Aus-Taste schaltet die Leuchtfunktion an einer beliebigen Stelle der Schaltfolge aus.

Je nach Einsatz können die Zubehörteile auf den Leuchtenkopf aufgesteckt werden. Wegen der zu erwartenden Wärmeentwicklung der LED auf höchster Helligkeitsstufe empfehlen wir den Betrieb mit Aufsatz nur in mittlerer Helligkeitsstufe.

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Sehen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl!

Leuchten Sie niemals Personen oder Tieren in die Augen! Nicht während des Ladevorgangs verwenden, da dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt und zur Explosion der Batterie führen kann.

Werfen Sie die Leuchte nicht ins Feuer.

Halten Sie die Leuchte von extremer Hitze und Feuchtigkeit fern.

Öffnen Sie die Leuchte nicht und führen Sie keine Reparaturen durch. Eine Anleitung zum Batteriewechsel finden Sie unter www.nestler-matho.de

Halten Sie die Leuchte von Kindern fern.

Führen Sie das Gerät und seine Zubehörteile am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

EN N-m 680 TENT Camping- light Instruction manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and pass them on when you give the product to someone else.

Package contents: TENT light, USB-A to USB-C charging cable (30 cm), diffuser, 3 color filters (red, green, blue), manual

Nestler-matho GmbH hereby declares that the device N-m 680 complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.nestler-matho.de

Legend:

- ① Laser LED light head, 500 lm, 10W
- ② On/off switch LED
- ③ On/off switch COB
- ④ Side COB light, 80 lm, 2W
- ⑤ USB-C charging port: 1200mAh battery
- ⑥ Carabiner

Technical data:

- Input 5V/1A
- Battery charging time: approx. 4 hours
- Light duration: approx. 2-8 hours, depending on mode

Operating instructions:

Fully charge the light before using it for the first time using the cable provided. The LEDs under the on/off switches light up red during charging and blue when fully charged.

The on/off button is backlit in blue when in operation. The LED switching sequence is: high, medium, low, flashing, SOS, off, COB, off. The COB switching sequence is: high, medium, red, flashing red, off. Pressing the on/off button for approximately two seconds switches off the light function at any point in the switching sequence.

Depending on the application, the accessories can be attached to the light head. Due to the expected heat development of the LED at the highest brightness level, we recommend operating with the attachment only at medium brightness.

Important safety and warning information

Do not look directly into the light beam!

Never shine the light into the eyes of people or animals!

Do not use during charging, as this will reduce the battery life and may cause the battery to explode.

Do not throw the light into a fire.

Keep the light away from extreme heat and moisture.

Do not open the light or attempt to repair it. Instructions for replacing the battery can be found at www.nestler-matho.de

Keep the light away from children.

At the end of its service life, dispose of the device and its accessories in accordance with the regulations in your country.

Errors and misprints excepted.

FR N-m 680 TENT Lampe de camping Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les à toute personne à qui vous céderez le produit.

Contenu de l'emballage: lampe TENT, câble de chargement USB-A vers USB-C 30 cm, diffuseur, 3 filtres de couleur (rouge, vert, bleu), mode d'emploi

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 680 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Légende:

- ① Laser-LED Leuchtenkopf, 500 lm, 10W
- ② An/Aus- Schalter LED
- ③ An/Aus- Schalter COB
- ④ Seitliche COB- Leuchte, 80 lm, 2W
- ⑤ USB-C Ladeanschluss: Batterie 1200mAh
- ⑥ Karabinerhaken

Caractéristiques techniques:

- Entrée 5V/1A
- Temps de charge de la batterie : env. 4 h
- Durée d'éclairage : env. 2-8 h, selon le mode

Mode d'emploi:

Avant la première utilisation, chargez complètement la lampe à l'aide du câble fourni : les LED situées sous les interrupteurs marche/arrêt s'allument en rouge pendant la charge et en bleu lorsque la charge est complète.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la lampe et passer d'un mode à l'autre. Les boutons marche/arrêt sont rétroéclairés en bleu pendant le fonctionnement. L'ordre de commutation des LED est le suivant : fort, moyen, faible, clignotant, SOS, éteint, COB, éteint. L'ordre de commutation du COB est le suivant : fort, moyen, rouge, clignotant rouge, éteint. Une pression d'environ deux secondes sur le bouton marche/arrêt désactive la fonction d'éclairage à n'importe quel moment de la séquence de commutation.

Selon l'utilisation, les accessoires peuvent être fixés sur la tête de la lampe. En raison de l'échauffement prévisible des LED au niveau de luminosité maximal, nous recommandons d'utiliser l'accessoire uniquement au niveau de luminosité moyen.

Consignes de sécurité et avertissements importants

Ne regardez pas directement dans le faisceau lumineux !

Ne dirigez jamais la lumière vers les yeux d'une personne ou d'un animal !

Ne pas utiliser pendant le chargement, car cela réduit la durée de vie de la batterie et peut entraîner son explosion.

Ne jetez pas la lampe au feu.

Tenez la lampe à l'écart de toute source de chaleur et d'humidité extrême.

N'ouvrez pas la lampe et ne procédez à aucune réparation. Vous trouverez les instructions pour remplacer la batterie sur www.nestler-matho.de

Tenez la lampe hors de portée des enfants.

À la fin de sa durée de vie, éliminez l'appareil et ses accessoires conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

