

DE

N-m 499 Bedienungsanleitung

ARC USB Feuerzeug

1. zum Anzünden von Kerzen, Teelichtern etc.

2. **Vorteile:**

2.1: umweltfreundlich

2.2: sauber

2.3: wiederaufladbar über Micro-USB

2.4: lange Lebensdauer

2.5: hohe Sicherheit, keine offene Flamme , Kindersicherheitsschalter

2.6: intelligente Ladeelektronik und Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss etc.

2.7: Batterie Kapazität: 220mAh mit Ladestandsanzeige

3. **Anleitung:**

- 3.1: Schließen Sie das mitgelieferte USB Ladekabel an einem Computer USB-Ausgang, einem USB-Wandladegerät oder einem anderen USB-Ladeausgang an. Ladestrom 5V ± 0.5V, maximal 3.000mAh.

3.2: Während des Ladevorgangs leuchtet die LED auf der Vorderseite.1LED=25% Alle LED erscheinen, wenn das Feuerzeug zu 100% geladen ist.

3.3: Ein Ladevorgang dauert ca. 1-2 Stunden, je nach Ausgangsleistung des Ladegerätes. Während des Ladevorgangs ist die Zündung nicht möglich.

3.4: Anschalten: drücken Sie zuerst den runden kleinen Einschaltknopf und schieben Sie dann sofort innerhalb von 3 Sekunden den Zündschieber nach vorne, um einen Spannungsbogen zu erzeugen. Sollten Sie es nicht innerhalb 10 Sekunden aktivieren, so wird es automatisch ausgeschaltet.

3.5: Während des Spannungsbogen erzeugt wird, hören Sie ein leises „zee, zee“, das anzeigt, dass hier eine Hochspannung erzeugt wird.

3.6: Schieben Sie nach Gebrauch den Zündschieber zurück in die Ausgangsposition.

Warnhinweise:Das Gerät ist kein Spielzeug und muss von Kindern ferngehalten werden! Nichtbeachten der Anleitung kann zu Verbrennungen / Verletzungen führen!

- Stechen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand in das Gehäuse und zünden Sie es nicht an.

● Berühren Sie nicht die Kontakte, zwischen denen ein Spannungsbogen erzeugt wird. Es besteht die Gefahr sich zu verbrennen oder einen Stromschlag zu bekommen.

● Setzen Sie das Feuerzeug keiner feuchten Umgebung aus, tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, Sie verursachen dadurch einen Kurzschluss.

● Verwenden Sie zum Laden nur Ladegeräte, die der oben beschriebenen Spezifikation entsprechen, andernfalls könnte die Feuerzeuggatterie explodieren.

● Lassen Sie den Spannungsbogen nicht länger als 10 Sekunden eingeschaltet. Die Hitzeentwicklung ist sonst so groß, dass Sie Verbrennungen erhalten können und die Lebensdauer des Feuerzeuges verkürzt sich.

● Schalten Sie das Feuerzeug nicht in der Nähe von Gesicht, Haut, Bekleidung oder entflammbaren Materialien ein.

● Stellen Sie sicher, dass der Spannungsbogen nach Gebrauch aus ist .

● Setzen Sie dass Feuerzeug keinen Temperaturen höher als 49°C aus (120° F).

● Vermeiden Sie das Feuerzeug langer Sonneinstrahlung auszusetzen, vor allem hinter einer Glasscheibe oder im Auto.

● Halten oder werfen Sie das Feuerzeug nicht in offene Flammen. Setzen Sie das Feuerzeug nicht offenen Flammen oder Feuer aus.

● Trennen Sie das Feuerzeug nach dem Ladevorgang vom Ladegerät.

EN

N-m 499 manual

USB Arc Lighter

1. for lighting candles, tea candles a.s.o.

2. **Feature:**

2.1: environmentally-friendly.

2.2: clean

2.3: rechargeable via Micro-USB

2.4: long lifecycle

2.5: more safety, no open flame, child safety switch

2.6: Smart Charging chip and protection of overheating and short circuit etc.

2.7: battery capacity: 220mAh with battery level indicator

3. **Instruction**

- 3.1: Charging through the USB cable by connecting to computers, cell phone chargers and any other chargers with the output voltage of DV 5V ± 0.5V and output current below 3000mA.

3.2: During charging, the indicator light on the front of the product will be turned on one by one. When fully charged, the light will remain on until the charger is removed.There will be four light total which means 25% to 100% degree of completion. Won't ignite while charging.

3.3: A charge can be filled within 1-2 hours, depending off the power supply used.

3.4: Ignition: push the round button, then press upward the slide switch within 3 sec. to cause the arc spark.Use to light less than 10 seconds per time.

3.5: During the ignition, there will be noise of “zee, zee”, which is high-voltage power generation.

3.6: After using, please push back the slide switch to the initial position.

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Failure to follow instructions may result in burn injury.

- Do not use a sharp object to pierce or burn this product;

● Do not touch the arc place, for there is the risk of high temperature and voltage.

● Do not place the product into water or other liquids into moisture status, or it will cause a short circuit.

● Do not use this product on any chargers other than the chargeable chargers mentioned above! This could cause explosion.

● Do not lit for more than 10 seconds, in order to avoid the high temperature to burn the skin and affect product life;

● Ignite Arc Lighter away from face, skin, clothing and combustible substances.

● Be sure the arc flame has been fully extinguished after use.

● Never expose to temperature from sun or otherwise more than 120°F(49°C).

● Avoid prolonged sun exposure, especially in a glass case or in a car.

● Never puncture or put in fire. Do not place near flame or sparks.

● Do not leave the fully charged battery connected to a power source.



FR

N-m 499 manuel

ARC Briquet USB

1. pour allumer des bougies, des bougies chauffe-plat etc.

2. **Avantages:**

2.1: écologique

2.2: propre

2.3: rechargeable par Micro-USB

2.4: long cycle de vie

2.5: très sûr, pas de flamme ouverte, interrupteur de sécurité des enfants

2.6: charge électronique intelligente et protection court-circuit et surchauffe etc.

2.7: capacité de la batterie: 220mAh avec indicateur de niveau et de charge

3. **Instructions:**

- 3.1: Chargez en connectant le câble Micro-USB fourni à la sortie USB de l'ordinateur, d'un chargeur USB pour téléphone portable ou d'un autre chargeur USB. Courant de charge 5V ± 0.5V, maximum 3.000mAh.

3.2: Pendant le chargement la lumière LED s'allume sur la face avant. La lumière LED s'éteint, quand le briquet est 100% chargé. (4 LED = 100%).

3.3: Un processus de charge dure environ 1-2 heures, selon la puissance de sortie du chargeur. Pendant la charge, l'allumage n'est pas possible.

3.4: Pour allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation rond et poussez l'interrupteur coulissant en direction de la pointe pour créer un arc de tension entre les contacts. Ne pas appuyer plus de 10 secondes sur le bouton d'allumage à chaque utilisation.

3.5: Pendant que l'arc de tension existe, vous entendez un faible „zee, zee“, ce qui montre qu'il y a une haute tension.

3.6: Après utilisation remettez l'interrupteur en position de départ.

Avertissement: Tenir éloigné des enfants ! Un non respect des instructions peut conduire à des brûlures / blessures.

- Ne pas utiliser d'objet pointu pour percer ou allumer le briquet.

- Ne pas toucher les contacts entre lesquels l'arc de tension se forme. Risque de brûlure ou de décharge électrique.

- Ne pas mettre le briquet au contact d'eau ou autres liquides, ne pas l'immerger. Risque de court-circuit.

- Pour le chargement n'utilisez que des appareils comme mentionnés ci-dessus, sinon la batterie du briquet pourrait exploser.

- Ne laissez pas l'arc de tension allumé plus de 10 secondes, sinon la chaleur sera trop importante et pourrait donner des brûlures, et la durée de vie du briquet se raccourcit.

● N'allumez pas le briquet près du visage, de la peau, de vêtements ou autres matériaux pouvant brûler.

● Assurez-vous que l'arc de tension est bien éteint après usage .

● N'exposez pas le briquet à des températures supérieures à 49°C (120° F).

● N'exposez pas le briquet longtemps au soleil, surtout pas derrière une vitre ou dans une voiture.

● N'exposez pas ou ne jetez pas dans des flammes. Ne pas approcher le briquet de flammes ou de feu.

● Déconnectez le briquet après chargement du chargeur.



RU

N-m 499 Инструкция

Дуговая USB зажигалка

1. Для зажигания свечей, чайных свечей и т.д.

2. Особенности:

2.1: экологически безвредная

2.2: заряжается от Micro-USB

2.3: долгий жизненный цикл

2.4: безопасная: нет открытого пламени, переключатель для безопасности детей

2.5: смарт-чип зарядки и защита от перегрева, короткого замыкания и т. д.

2.6: емкость аккумулятора: 220 мАч с индикатором уровня заряда батареи

3. Инструкция

3.1: зарядка через USB-кабель при подключении к компьютеру, мобильному телефону и любым другим зарядным устройствам с выходным напряжением ДВ 5В ± 0,5 В и выходным током ниже 3000 мА.

3.2: во время зарядки световой индикатор на передней панели устройства будет постепенно загораться. После полной зарядки индикатор будет гореть до тех пор, пока зарядное устройство не будет отключено. Всего есть четыре световых индикатора, что означает уровень заряда от 25% до 100%.

3.3: зарядка может быть выполнена в течение 1-2 часов, в зависимости от используемого источника питания.

3.4: зажигание: нажмите круглую кнопку, затем в течение 3 секунд сдвиньте ползунковый переключатель вверх. Держите включенной не более 10 секунд за раз.

3.5: во время использования будет слышен звук «зи, зи», что характерно для высоковольтной выработки энергии.

3.6: после использования верните ползунковый переключатель в исходное положение.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Несоблюдение инструкций может привести к ожогу. Не дотрагивайтесь до дуги. Не помещайте продукт в воду или другие жидкости, иначе он может вызвать короткое замыкание. Не используйте этот продукт ни с какими зарядными устройствами, кроме упомянутых выше. Не включайте более чем на 10 секунд. Используйте зажигалку вдали от лица, кожи, одежды и горючих веществ. Убедитесь, что пламя дуги полностью погасло после использования. Никогда не подвергайте воздействию солнечных лучей или других источников температуры выше 120° F (49° C). Избегайте длительного пребывания на солнце, особенно в стеклянной витрине или в машине. Никогда не протыкайте и не сжигайте. Не размещайте рядом с пламенем или искрами. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к источнику питания.

matho®

