



matho®

Umweltfreundliche Lunchbox aus 100% PLA und einem Deckel aus 100% Bambus mit einer Silikondichtung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie, falls Sie das Produkt weiter geben, mit.

Reinigung

Reinigen Sie die Box und den Deckel vor der ersten Verwendung mit einer milden Seifenlösung und einem feuchten Tuch. Lassen Sie sie danach an der Luft trocknen.

Die Lunchbox (ohne Bambusdeckel) kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden, allerdings kann die Farbe dadurch verblassen. Für den Bambusdeckel mit dem elastischen Band empfehlen wir die Handwäsche. Die Silikondichtung am Deckel kann zur besseren Reinigung abgenommen werden.

Die Lunchbox ist für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet.

ACHTUNG!

- ① Diese Box und ihre Einzelteile sind kein Spielzeug! Halten Sie den Artikel von Kindern unter 3 Jahren fern.
- ② Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin,
- ③ Haushaltsreiniger oder abrasive Hilfsmittel.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material: 100% PLA, Bambus, Silikon; **Inhalt:** 1.100 ml



matho®

Environmentally friendly lunch box made of 100% PLA and a lid made of 100% bamboo with a silicone seal. Please read these operating instructions carefully, keep them and hand them over if you pass the product on to others.

Cleaning

Before using for the first time, clean the box and lid with a mild detergent and a damp cloth, and allow it to dry at the air.

The lunch box can be cleaned in the dishwasher (except the bamboo lid) but we recommend hand washing because the color will fade out. For the bamboo lid with the elastic band hand washing is recommended. The silicone seal on the lid can be removed for easier cleaning.

The lunchbox is suitable for use in the microwave.

CAUTION!

- ① This box and its individual parts are not a toy! Keep it away from children under 3 years of age.
- ② Do not use solvents, petrol, household cleaners or abrasive agents for cleaning.
- ③ Technical changes and errors reserved.

Material: 100% PLA, Bambus, Silikon; **Inhalt:** 1.100 ml



N-m 564 GTIN 4251288156408 DN 802419
LUCID: DE1762010044427
Nestler-mathö GmbH & Co. KG I Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden I Germany

FR N-m 564 Lunchbox avec couvercle en bambou



matho[®]

Boîte à lunch respectueuse de l'environnement en 100% PLA et couvercle en 100% bambou avec joint en silicone. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, conservez-le et mentionnez-le si vous donnez le produit.

Nettoyage

Nettoyez la boîte et le couvercle avant la première utilisation avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide. Laissez-les sécher à l'air libre.

La boîte à lunch (sans couvercle en bambou) peut être nettoyée au lave-vaisselle, mais la couleur peut s'estomper. Pour le couvercle en bambou avec la bande élastique, nous recommandons le lavage à la main. Le joint en silicone sur le couvercle peut être enlevé pour faciliter le nettoyage.

La boîte à lunch est adaptée pour une utilisation au micro-ondes.

ATTENTION!

- ① Cette boîte et ses éléments ne sont pas des jouets! Gardez l'article à l'écart des enfants de moins de 3 ans.
- ② N'utilisez pas de solvant, d'essence, de nettoyant ménager ou d'agents abrasifs pour le nettoyage.
- ③ Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Matériel: 100% PLA, bambou, silicone; contenu: 1.100 ml

RU N-m 564 Эко ланч-бокс с бамбуковой крышкой



matho[®]

Экологически чистый ланч-бокс из 100% PLA и крышка из 100% бамбука с силиконовым уплотнителем. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, сохраните его и, если вы передаете изделие, передайте его кому-нибудь другому.

Очистка

Перед первым использованием очистите коробку и крышку слабым мыльным раствором и влажной тканью. После этого дайте им высохнуть на воздухе.

Ланч-бокс (без бамбуковой крышки) можно мыть в посудомоечной машине, но в результате цвет может потускнеть. Бамбуковую крышку с резинкой рекомендуется мыть вручную. Силиконовый уплотнитель на крышке можно снять для лучшей очистки.

Ланч-бокс можно использовать в микроволновой печи.

ВНИМАНИЕ!

- ① Этот ящик и его части - не игрушки! Держите изделие подальше от детей младше 3 лет.
- ② Не используйте для очистки растворители, бензин, бытовые чистящие средства или абразивные чистящие средства.
- ③ Технические изменения и ошибки исключены.

Материал: 100% PLA, бамбук, силикон; Содержание: 1,100 мл