

DE Bedienungsanleitung N-m 590
POP Vakuumflasche

Die Isolierflasche ist auslaufsicher und verfügt über sehr gute wärmeisolierende Eigenschaften. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie, falls Sie das Produkt weiter geben, mit.

Material: Edelstahl
Inhalt: 750 ml

Reinigung der Flasche

- 1 Reinigen Sie Ihre neue Flasche mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und haushaltsüblichem Spülmittel.
- 2 Lassen Sie die Flasche komplett trocknen.
- 3 Zur Reinigung in der Spülmaschine entfernen Sie bitte die Silikonichtung des Deckels. Bitte beachten Sie, dass die Lackierung der Flasche sich gegebenenfalls farblich verändern kann (abhängig vom verwendeten Reinigungsmittel) und die Oberfläche der Flasche und des Deckels leichte Kratzer bekommen könnten.

Gebrauchsanleitung

- 1 Befüllen Sie die Flasche nur bis ca. 80 % ihres Volumens mit kohlenensäurehaltigen Getränken.
- 2 Befüllen Sie die Flasche nur bis ca. 80 % ihres Volumens mit heißen Getränken.

ACHTUNG!

- 1 Nicht für Mikrowelle / Backofen / Herdplatte geeignet.
- 2 Nicht zum Warmhalten von Milchprodukten oder Babynahrung verwenden.
- 3 Trinken Sie bei heißen Getränken vorsichtig, um Verbrühungen zu vermeiden.
- 4 Halten Sie die befüllte Flasche außerhalb der Reichweite von Kindern.



N-m 590 GTIN 4251288159003 DN 802470
LUCID: DE1762010044427
Nestler-matho GmbH & Co. KG | Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden | Germany

DE Manual N-m 590
POP Vacuum Flask

The vacuum flask is leak-proof and has very good heat-insulating properties. Please read these operating instructions carefully, keep them and pass them on if you pass them on.

Material: Stainless Steel
Volume: 750 ml

Cleaning the bottle

- 1 Clean your new bottle with warm water, a soft cloth and common household detergent.
- 2 Let the bottle dry completely.
- 3 To clean in the dishwasher, please remove the silicone seal from the lid. Please note that the paint on the bottle may change color (depending on the cleaning agent used) and that the surface of the bottle and the lid could get slight scratches.

Instructions for use

- 1 Only fill the bottle to approx. 80% of its volume with carbonated beverages.
- 2 Only fill the bottle to approx. 80% of its volume with hot drinks.

CAUTION!

- 1 Not suitable for microwave / oven / stovetop.
- 2 Do not use to keep dairy products or baby food warm.
- 3 When drinking hot beverages, drink carefully to avoid scalding.
- 4 Keep the filled bottle out of the reach of children.

FR Manuel d'utilisation N-m 590
bouteille isotherme POP

La fiole à vide est étanche et possède de très bonnes propriétés d'isolation thermique. Veuillez lire ce manuel attentivement. Conservez-le, si vous donnez la boîte à quelqu'un, pensez à donner ce mode d'emploi.

Matière: acier inoxydable
Contenu: 750 ml

Nettoyer la bouteille

- 1 Nettoyez votre nouvelle bouteille avec de l'eau tiède, un chiffon doux et un détergent ménager courant.
- 2 Laissez sécher complètement la bouteille.
- 3 Pour nettoyer au lave-vaisselle, veuillez retirer le joint en silicone du couvercle. Veuillez noter que la peinture sur la bouteille peut changer de couleur (selon l'agent de nettoyage utilisé) et que la surface de la bouteille et le couvercle peuvent subir de légères rayures.

Mode d'emploi

- 1 Ne remplissez la bouteille qu'à env. 80% de son volume avec des boissons gazeuses.
- 2 Ne remplissez la bouteille qu'à env. 80% de son volume avec des boissons chaudes.

AVERTIR!

- 1 Ne convient pas au micro-ondes/four/plaque de cuisson.
- 2 Ne pas utiliser pour garder au chaud des produits laitiers ou des aliments pour bébé.
- 3 Soyez prudent lorsque vous buvez des boissons chaudes pour éviter les brûlures.
- 4 Tenez le flacon rempli hors de la portée des enfants.

RU Инструкции по эксплуатации N-m 590
Вакуумная бутылка POP

Термос прочный и очень красивый, хорошие теплоизоляционные свойства. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации, сохраните ее и передайте вместе с бутылкой.

Материал: нержавеющая сталь.
Объем: 750 мл

Очистка бутылки

- 1 Мойте новую бутылку теплой водой, мягкой тканью и обычным бытовым моющим средством.
- 2 Дайте бутылке полностью высохнуть.
- 3 Чтобы мыть в посудомоечной машине, снимите силиконовый уплотнитель с крышки. Обратите внимание, что краска на бутылке обесцвечивается (в зависимости от используемого чистящего средства) и на поверхности бутылки и крышки могут появиться небольшие царапины.

Инструкция по применению

- 1 Наполняйте бутылку газированными напитками примерно на 80% от ее объема.
- 2 Наполняйте бутылку горячими напитками примерно на 80% от ее объема.

ОСТОРОЖНОСТЬ!

- 1 Не подходит для микроволновой печи / духовки / плиты.
- 2 Не используйте для подогрева молочных продуктов или детского питания.
- 3 Будьте осторожны, когда пьете горячие напитки, чтобы не обжечься.
- 4 Храните наполненную бутылку в недоступном для детей месте.

