

matho®



Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden | Germany
GTIN 4251288159300 DN 802778
LUCID: DE1762010044427 N-m 593



**DE N-m 593 CUT Bambusschneidebrett
mit 2 Messern, Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie sie bei der Weitergabe des Produkts weiter.

Hiermit erklärt die Nestler-matho GmbH, dass das Produkt N-m 593 mit der Richtlinie EG 1935/2004 übereinstimmt. Der vollständige Text der Erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Gebrauchsanweisung:

Lösen Sie das elastische Band, klappen Sie die Bretthälften auseinander und nehmen Sie die beiden Messer heraus, indem Sie sie am Holzgriff festhalten. Reinigen Sie das Brett und die Messer vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem Tuch oder Schwamm. Lassen Sie sie an der Luft trocknen. Benutzen Sie den Schnellverschluss, um den Riemen, der das Brett umgibt, so zu verzurren, dass die beiden Hälften eine ebene, festhaltende Arbeitsfläche bilden. Um sicher zu arbeiten, muss das Schneidebrett auf einer rutschfesten Unterlage stehen.

Nach dem Umgang mit empfindlichen Lebensmitteln wie rohem Geflügel, Eiern oder Fisch sollte die Arbeitsfläche sofort mit heißem Wasser und Spülmittel gründlich gereinigt werden.

Achtung!

Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäßen Gebrauch.

Das Produkt und seine Einzelteile sind kein Spielzeug und müssen von Kindern ferngehalten werden.

Die beiden Messer dienen ausschließlich der Zubereitung von Speisen und dürfen nur am Holzgriff angefasst oder benutzt werden.

Das Produkt und seine Einzelteile sind weder spülmaschinen- noch mikrowellen- noch ofenfest. Die entsorgen Sie das Produkt und seine Einzelteile am Ende seiner Lebensdauer in geeigneter Weise entsprechend den Vorschriften Ihres Landes.

Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten.

**EN N-m 593 CUT bamboo cutting board
with 2 knives, user manual**

Please read these instructions carefully before using the item. Keep this manual and hand it over when passing on the product.

Nestler-matho GmbH hereby declares that the product N-m 593 is in compliance with Directive EC 1935/2004. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Usage instructions:

Loosen the flexible strap, unfold the halves of the board and remove the two knives by taking hold on the wooden handle. Before using the board and knives for the first time, clean them with warm water, a mild detergent and a cloth or sponge. Let it air dry.

Use the quick release to lash the strap that surrounds the board so that the two halves form a flat, firmly holding work surface. To work safely, the cutting board must be positioned on a non-slip surface.

After handling sensitive foods such as raw poultry, eggs or fish, the work surface should be thoroughly cleaned immediately with hot water and washing-up liquid.

Caution!

We accept no liability for improper use.

The product and its individual parts are not toys and must be kept away from children.

The two knives are used exclusively for the preparation of food and may only be touched or used by the wooden handle.

The product and its individual parts are neither dishwasher nor microwave nor oven safe.

At the end of its service life, please dispose of the product and its individual parts in a suitable manner in accordance with the regulations in your country. Errors and technical modifications excepted.

matho®



FR N-m 593 CUT Planche en bambou avec 2 couteaux, mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel et remettez-le lors de la transmission du produit.

Nestler-matho GmbH déclare par la présente que le produit N-m 593 est conforme à la directive CE 1935/2004. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.nestler-matho.de

Instructions d'utilisation:

Desserrer la sangle flexible, déplier les moitiés de la planche et retirer les deux couteaux en saisissant le manche en bois. Avant d'utiliser la planche et les couteaux pour la première fois, nettoyez-les avec de l'eau chaude, un détergent doux et un chiffon ou une éponge. Laissez-les sécher à l'air libre.

Utilisez l'attache rapide pour attacher la sangle qui entoure la planche de manière à ce que les deux moitiés forment une surface de travail plane et solide. Pour travailler en toute sécurité, la planche à découper doit être placée sur une surface antidérapante.

Après avoir manipulé des aliments sensibles tels que de la volaille, des œufs ou du poisson crus, le plan de travail doit être nettoyé immédiatement et soigneusement à l'eau chaude et au liquide vaisselle.

Attention!

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée.

Le produit et ses différentes parties ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants.

Les deux couteaux servent exclusivement à la préparation des aliments et ne peuvent être touchés ou utilisés que par le manche en bois.

Le produit et ses pièces détachées ne passent ni au lave-vaisselle, ni au micro-ondes, ni au four.

À la fin de sa durée de vie, veuillez éliminer le produit et ses pièces détachées de manière appropriée, conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

RU Бамбуковая разделочная доска с 2 ножами, инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием изделия. Сохраните данное руководство и передайте его при передаче изделия.

Компания Nestler-matho GmbH настоящим заявляет, что изделие N-m 593 соответствует Директиве ЕС 1935/2004. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.

Инструкции по использованию:

Ослабьте эластичный ремень, разверните половинки доски и снимите два ножа, взявшись за деревянную ручку. Перед первым использованием доски и ножей очистите их теплой водой, мягким моющим средством и тканью или губкой. Дайте им высохнуть на воздухе.

С помощью быстроразъемного соединения закрепите ремень, опоясывающий доску, так, чтобы две половинки образовали плоскую, прочно удерживающую рабочую поверхность. Для безопасной работы разделочная доска должна быть установлена на нескользящей поверхности.

После работы с чувствительными продуктами, такими как сырая птица, яйца или рыба, рабочую поверхность следует немедленно тщательно вымыть горячей водой с моющим средством.

Осторожно!

Мы не несем ответственности за неправильное использование.

Изделие и его отдельные части не являются игрушками и должны храниться вдали от детей.

Два ножа используются исключительно для приготовления пищи, их можно трогать и использовать только за деревянную ручку.

Изделие и его отдельные части не подлежат мытью в посудомоечной машине, микроволновой печи или духовке.

По окончании срока службы утилизируйте изделие и его отдельные части соответствующим образом в соответствии с действующими в вашей стране правилами.

Ошибки и технические изменения исключены.



Rohstoffe
Transporte
Produktion
Nutzung
Entsorgung



kg CO₂e
2
pro Produkt

