

N-m 631 Manual front page

210 x 70 mm, zig-zag fold

| | | |
|--|--|---|
| <p>matho®</p> <p>PD 20W (max)</p> <p>QC 3.0 18W (max)</p> <p>№: 5553146</p> <p>Nestler-matho GmbH Rheinstrasse 221 76532 Baden-Baden Germany N-m 631 GTIN 4251288163109 DN 802782 LUCID: DE1762010044427</p> | <p>DE N-m 631 POWER CUBE 20 Bedienungsanleitung</p> <p>Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.</p> <p>Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 631 den Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de</p> <p>Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung</p> <p>Technische Daten: Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.5A max. USB-A Output (QC3.0): 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A (18W max.) Type-C Output: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A (20W max.) Type-C+USB-A Output: 5V/3A (15W max.)</p> <p>Bedienungsanleitung: Stecken Sie das Ladegerät in eine Wandsteckdose ein. Schließen Sie das zu ladende Gerät mit Hilfe eines passenden Kabels an das Ladegerät an. Der Ladevorgang startet automatisch. Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs Ihr Gerät vom Ladegerät.</p> <p>Wichtige Sicherheitshinweise: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten auf dem Digitalgerät regelmäßig zu prüfen. Wir haften nicht für Datenverlust durch die Nutzung des Ladegeräts. Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs. Das Produkt darf nicht geöffnet, geändert oder repariert werden. Es muss sorgfältig behandelt und vor Stoßen und Erschütterungen geschützt werden. Das Gerät darf nicht in heißen, kalten, feuchten oder staubigen Umgebungen eingesetzt werden. Vor offenen Flammen, Heizungen oder direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Regen, Wasser, Feuchtigkeit und Spritzwasser schützen. Das Produkt darf nicht mit nassen Händen angefasst werden. Wenn das Gerät während des Betriebs ungewöhnlich heiß wird, entfernen Sie es sofort vom Stromnetz. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.</p> | <p>EN N-m 631 POWER CUBE 20 Instruction Manual</p> <p>Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them over when passing on the product.</p> <p>Heroby, Nestler-matho GmbH declares that the device N-m 631 is in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.nestler-matho.de</p> <p>Package contents: Charger, instruction manual</p> <p>Technical Data: Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.5A max. USB-A Output (QC3.0): 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A (18W max.) Type-C Output: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A (20W max.) Type-C+USB-A Output: 5V/3A (15W max.)</p> <p>How to use this device: Plug the charger into a wall socket. Connect the device to be charged to the charger using a suitable cable. The charging process starts automatically. Once charging is complete, disconnect your device from the charger.</p> <p>Important safety instructions: We recommend that you check your data on the digital device regularly. We are not liable for any loss of data due to the use of the charger. The device heats up during operation. The product must not be opened, modified or repaired. It must be handled with care and protected from knocks and shocks. The device must not be used in hot, cold, damp or dusty environments. Protect it from naked flames, heaters or direct sunlight. Protect from rain, water, moisture and splashing water. Do not touch the product with wet hands. If the appliance becomes unusually hot during operation, disconnect it from the power supply immediately. Keep the appliance away from children. At the end of its service life, dispose of the appliance in accordance with the standards of your country. Misprints and errors excepted.</p> |
|--|--|---|

N-m 631 Manual front page

210 x 70 mm, zig-zag fold

| | | |
|--|---|---|
| <p>matho®</p> <p>PD 20W (max)</p> <p>QC 3.0 18W (max)</p> <p>Rohstoffe Produktion Nutzung Entsorgung</p> <p>ig CO₂ 39 imgesamt</p> <p>CO₂-Emissionen ausgezeichnet</p> | <p>FR N-m 631 POWER CUBE 20 Manuel d'instruction</p> <p>Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à toute personne qui vous transmettra le produit.</p> <p>Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 631 est conforme aux directives 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.nestler-matho.de</p> <p>Contenu de l'emballage: Chargeur, manuel d'instruction</p> <p>Données techniques: Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.5A max. USB-A Output (QC3.0): 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A (18W max.) Type-C Output: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A (20W max.) Type-C+USB-A Output: 5V/3A (15W max.)</p> <p>Mode d'emploi: Branchez le chargeur sur une prise murale. Connectez l'appareil à charger au chargeur à l'aide d'un câble approprié. Le processus de charge démarre automatiquement. Une fois la charge terminée, débranchez votre appareil du chargeur.</p> <p>Consignes de sécurité importantes: Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos données sur l'appareil numérique. Nous ne sommes pas responsables de la perte de données due à l'utilisation du chargeur. L'appareil chauffe pendant son fonctionnement. Le produit ne doit pas être ouvert, modifié ou réparé. Il doit être manipulé avec soin et protégé contre les chocs et les vibrations. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements chauds, froids, humides ou poussiéreux. Le protéger des flammes nues, des chauffages ou de la lumière directe du soleil. Protéger de la pluie, de l'eau, de l'humidité et des éclaboussures. Ne pas manipuler le produit avec les mains mouillées. Si l'appareil devient anormalement chaud pendant son fonctionnement, le débrancher immédiatement. Gardez l'appareil hors de portée des enfants. A la fin de son cycle de vie, l'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur dans votre pays. Nous réserve de fautes d'impression et d'erreurs.</p> | <p>RU N-m 631 POWER CUBE 20 QC 3.0 Руководство по эксплуатации</p> <p>Перед использованием изделия внимательно прочтите данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.</p> <p>Настоящим компания Nestler-matho GmbH заявляет, что устройство N-m 631 соответствует директивам 2014/30/ЕU, 2011/65/ЕU и 2014/35/ЕU. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.nestler-matho.de</p> <p>Комплект поставки: зарядное устройство, руководство по эксплуатации</p> <p>Технические данные: Вход: AC 100-240V 50/60Hz 0.5A max. Выход USB-A (QC3.0): 5V/3A-9V/2A-12V/1.5A (18W max.). Выход Type-C: 5V/3A-9V/2.22A-12V/1.67A (20 Вт max.) Выход Type-C+USB-A: 5V/3A (15W макс.)</p> <p>Инструкции по эксплуатации: Подключите зарядное устройство к розетке. Подключите заряжаемое устройство к зарядному устройству с помощью подходящего кабеля. Процесс зарядки начнется автоматически. По окончании зарядки отсоедините устройство от зарядного устройства.</p> <p>Важные указания по безопасности: Мы рекомендуем регулярно проверять данные на цифровом устройстве. Мы не несем ответственности за потерю данных в результате использования зарядного устройства. Во время работы устройство нагревается. Запрещается вскрывать, модифицировать или ремонтировать устройство. С устройством следует обращаться осторожно, беречь его от ударов и сотрясаний. Устройство нельзя использовать в жаркой, холодной, влажной или пыльной среде. Берегите его от открытого огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Защищайте устройство от дождя, воды, влаги и брызг. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками. Если во время работы прибор необычно нагревается, немедленно отключите его от сети. Держите прибор вдали от детей. По окончании срока службы утилизируйте прибор в соответствии со стандартами вашей страны. Исключены опечатки и ошибки.</p> |
|--|---|---|