

N-m 670 Manual 210 x 100 mm

Front side, zig-zag fold

matho®



Nestler-matho GmbH | Rheinstrasse 221
D-76532 Baden-Baden
service@nestler-matho.de
N-m 670 GTIN 4251288167008 | DN 802906
LUCID: DE1762010044427



DE N-m 670 FLIP Vakuumflasche 750 ml Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass die Flasche N-m 670 der Richtlinie EU 1935/2004 entspricht. Der vollständige Text der Erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Packungsinhalt: Vakuumflasche FLIP, Bedienungsanleitung

Reinigung der Flasche

> Reinigen Sie Ihre neue Flasche per Hand mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und einer langstieligen Spülbürste (für den Innenraum) und haushaltsüblichem Spülmittel.

> Lassen Sie die Flasche komplett trocknen.

> Die Flasche ist spülmaschinengeeignet. Für eine vollkommen hygienische Reinigung empfehlen wir jedoch die Handwäsche. Bitte beachten Sie, dass die Lackierung oder Bedruckung der Flasche durch diverse Reinigungsmittel in der Spülmaschine verblasen könnte. Wir empfehlen, die beiden Silikonringe regelmäßig zur Reinigung zu entnehmen.

Gebrauchsanleitung

> Befüllen Sie die Flasche mit maximal 750 ml Flüssigkeit (Füllgrenze am unteren Ende der vertikalen Flascheninnenwand).

> Auslaufsicher - bitte den Deckel fest verschließen!

ACHTUNG!

> Nicht für Mikrowelle / Backofen / Herdplatte geeignet.

> Nicht zum Warmhalten von Milchprodukten oder Babyahrung verwenden (Gefahr von Bakterienwachstum).

> Trinken Sie bei heißen Getränken vorsichtig, um Verbrühungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Heißgetränke stets in einem Becher oder Glas zu konsumieren.

> Halten Sie die mit Heißgetränken befüllte Flasche von Kindern fern.

> Führen Sie die Flasche am Ende ihrer Lebensdauer einer in Ihrem Land bestimmungsgemäßen Entsorgung zu.

> Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EN N-m 670 FLIP vacuum bottle 750 ml Instruction manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them over when passing on the product.

Hereby, Nestler-matho GmbH declares that the bottle N-m 670 is in compliance with Directive EU 1935/2004. The full text of the declaration is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Package contents: FLIP vacuum flask, operating instructions

Cleaning the bottle

> Clean your new flask by hand with warm water, a soft cloth and a long-handled washing-up brush (for the interior) and standard household washing-up liquid.

> Allow the bottle to dry completely.

The bottle is dishwasher-safe. However, for a completely hygienic cleaning, we recommend hand washing. Please note that the bottle's paintwork or printing could fade due to various cleaning agents in the dishwasher. We recommend regularly removing the two silicone rings for cleaning.

Instructions for use

Fill the bottle with a maximum of 750 ml of liquid (filling limit at the lower end of the vertical inner bottle wall).

> Leak-proof - please close the lid tightly!

CAUTION!

> Not suitable for microwave / oven / hob.

> Do not use to keep milk products or baby food warm (risk of bacterial growth).

> Be careful with hot drinks to avoid scalding. We recommend always consuming hot drinks in a mug or glass.

> Keep the bottle filled with hot drinks away from children.

> At the end of its service life, dispose of the bottle in accordance with the regulations in your country.

> Errors, technical changes and misprints excepted.

N-m 670 Manual 210 x 100 mm

Front side, zig-zag fold

matho®



natureOffice.com/693-1069-280

FR N-m 670 FLIP bouteille isotherme 750 ml Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les à quelqu'un qui vous remettra le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare, que l'appareil N-m 670 est conforme à la directive EU 1935/2004. Le texte complet de la déclaration est disponible à l'adresse internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de l'emballage : Bouteille sous vide TRIO, mode d'emploi

Nettoyage de la bouteille

> Nettoyez votre nouvelle bouteille à la main avec de l'eau chaude, un chiffon doux et une brosse à vaisselle à long manche (pour l'intérieur) et un produit vaisselle ménager courant.

> Laissez la bouteille sécher complètement.

> La bouteille peut être mise au lave-vaisselle. Pour un nettoyage parfaitement hygiénique, nous recommandons toutefois de la laver à la main. Veuillez noter que la peinture ou l'impression de la bouteille peut être ternie par divers détergents dans le lave-vaisselle. Nous recommandons de retirer régulièrement les deux anneaux en silicone pour les nettoyer.

Mode d'emploi

> Remplissez le flacon avec 750 ml de liquide au maximum (limite de remplissage au bas de la paroi intérieure verticale du flacon).

> Ne fuit pas - veuillez bien fermer le couvercle !

ATTENTION !

> Ne convient pas pour le micro-ondes / le four / les plaques de cuisson.

> Ne pas utiliser pour maintenir au chaud des produits laitiers ou des aliments pour bébés (risque de croissance bactérienne).

> Buvez avec précaution les boissons chaudes afin d'éviter les brûlures. Nous recommandons de toujours consommer les boissons chaudes dans un gobelet ou un verre.

> Tenez la bouteille remplie de boissons chaudes hors de portée des enfants.

> à la fin de sa durée de vie, la bouteille doit être éliminée conformément aux dispositions en vigueur dans votre pays (voir le marquage de mise au rebut sur l'emballage).

> Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de fautes d'impression.

RU N-m 670 Изолированная бутылка 750 мл Инструкция по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно прочтите данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче продукта.

Настоящая компания Nestler-matho GmbH заявляет, что бутылка N-m 670 соответствует Директиве ЕС 1935/2004. Полный текст Декларации соответствия доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.

Комплект поставки: вакуумная колба TRIO, инструкция по эксплуатации

Очистка колбы

> Очистите новую колбу вручную с помощью теплой воды, мягкой ткани и щетки для мытья посуды с длинными ручками (для внутренней поверхности) и стандартного средства для мытья посуды.

> Дайте фляге полностью высохнуть.

> Бутылка пригодна для мытья в посудомоечной машине. Однако мы рекомендуем мыть ее вручную, чтобы обеспечить полную гигиеничность. Обратите внимание, что краска или печать на бутылке могут потускнеть в посудомоечной машине под воздействием различных чистящих средств. Мы рекомендуем регулярно снимать два силиконовых кольца для очистки.

Инструкция по применению

> Заполните бутылку максимум 750 мл жидкости (предел заполнения по нижнему краю вертикальной внутренней стенки бутылки).

> Защита от протекания - плотно закройте крышку!

ВНИМАНИЕ!

> Не подходит для микроволновой печи / духовки / варочной панели.

> Не используйте для подогрева молочных продуктов или детского питания (риск размножения бактерий).

> Будьте осторожны с горячими напитками, чтобы не обжечься. Мы рекомендуем всегда употреблять горячие напитки в кружке или стакане.

> Держите бутылку с горячими напитками подальше от детей.

> По окончании срока службы утилизируйте бутылку в соответствии с правилами, действующими в вашей стране (см. маркировку по утилизации на упаковке).

> Исключены ошибки, технические изменения и типографские ошибки.