

N-m 674 SPRAY Displayreiniger | Display cleaner | Nettoyant pour écrans

Bedienungsanleitung | Instruction manual | Guide d'utilisation

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Please read these instructions carefully before using the item. Keep them and hand them over with the product if you pass it on to someone else.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les avec le produit si vous le transmettez à quelqu'un d'autre.

Bedienungshinweise

Drücken Sie den Displayreiniger von unten aus der transparenten Hülle heraus. Geben Sie einen Sprühstoß Flüssigkeit auf das zu reinigende Display und polieren Sie dieses dann mit der Mikrofaseroberfläche. Lassen Sie diese trocknen, bevor Sie sie in die Hülle zurückschieben. Der Flüssigkeitsbehälter enthält destilliertes Wasser und darf nur mit eben solchem wiederbefüllt werden.

Achtung!

Halten Sie den Displayreiniger von Kindern fern. Trinken Sie niemals die Reinigungsflüssigkeit und sprühen Sie diese ausschließlich auf die zu reinigende Oberfläche. Sollte der Artikel defekt sein, führen Sie ihn einer in Ihrem Lande üblichen Entsorgung bzw. Wiederverwertung zu.

Instructions for use

Push the screen cleaner out from the bottom of the transparent case. Spray the liquid onto the display to be cleaned and then polish it with the microfiber surface. Allow it to dry before sliding it back into the case. The liquid reservoir contains distilled water and must only be refilled with the same.

Attention!

Keep the display cleaner out of reach of children. Never drink the cleaning liquid and only spray it onto the surface to be cleaned. If the item is defective, dispose of it in the usual manner in your country.

Mode d'emploi

Sortez le nettoyant pour écran du bas du boîtier transparent. Vaporisez le liquide sur l'écran à nettoyer, puis polissez-le avec la surface en microfibre. Laissez-le sécher avant de le remettre dans le boîtier. Le réservoir de liquide contient de l'eau distillée et ne doit être rempli qu'avec cette même eau.

Attention !

Tenez le nettoyant pour écran hors de portée des enfants. Ne buvez jamais le liquide de nettoyage et ne le vaporisez que sur la surface à nettoyer. Si l'article est défectueux, éliminez-le de la manière habituelle dans votre pays.