

N-m 608 Manual 225 x 86 mm

Front side

matho®



Nestler-matho GmbH Rheinstrasse 221
76532 Baden-Baden Germany
N-m 608 GTIN 4251288160801
DN 802840 LUCID: DE1762010044427

DE N-m 608 OH! Arbeitsleuchte Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 608 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Packungsinhalt: OH! Arbeitsleuchte, Ladekabel 30 cm USB A-C, Bedienungsanleitung

Legende:

- 1 Karabiner
- 2 Kapselheber
- 3 An-/Aus-Schalter
- 4 Typ C Ladeeingang mit LED
- 5 Magnet
- 6 Ständer mit Einraststufen
- 7 5W COB Leuchteinheit
- 8 Stativgewinde an Unterseite

Technische Daten:

- Batterie: Li-Polymer, 3.7V/500 mAh, Ladezeit ca. 1,5 h
- Lichtstrom (max.) 300 lm
- Leuchtdauer: ca. 1,5 h (sehr hell)
ca. 1,75 h (hell)
ca. 3 h (mittelhell)

Aufladen der Leuchte:

Ziehen Sie den Schutzgummi des Ladeeingangs zur Seite und verbinden Sie die Leuchte mittels des Kabels mit einer geeigneten Stromquelle. Während des Ladevorgangs leuchtet die seitliche LED rot, nach dessen Abschluss grün.

Betrieb der Leuchte:

- Ein wiederholtes, kurzes Drücken des An-/Aus-Schalters wählt die Leuchtmodi HELL / MITTELHELL / BLINKLICHT an. Ein weiterer Druck schaltet die Leuchte aus. Mit einem langen Druck wird der sehr helle Modus aktiviert.

Sicherheitshinweise:

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Leuchten Sie niemals Menschen oder Tieren direkt in die Augen; dies kann deren Sehvermögen beeinträchtigen.

Tauchen Sie die Leuchte nicht ins Wasser!

Halten Sie die Leuchte von hohen Temperaturen (über 50°C) und offenem Feuer fern!

Öffnen Sie niemals die Leuchte und führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch!

Führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer einer in Ihrem Lande geeigneten Entsorgung zu. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

EN N-m 608 OH! Work light Instruction Manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them out when passing on the product.

Herewith Nestler-matho GmbH declares that the appliance N-m 608 complies with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Package contents: OH! Work light, Charging cable 30 cm USB A-C, Instruction manual

Legend:

- 1 Carabiner
- 2 Bottle opener
- 3 On/Off switch
- 4 Type C charging input with LED
- 5 Magnet
- 6 Stand with locking steps
- 7 5W COB light unit
- 8 Tripod thread on underside

Technical Data:

- Battery: Li-Polymer, 3.7V/500 mAh, Charging time approx. 1.5 h
- Luminous flux (max.) 300 lm
- Working time: approx. 1.5 h (ultra bright)
approx. 1.75 h (bright)
approx. 3 h (medium bri.)

Charging the lamp:

Pull the protective rubber of the charging input to the side and connect the lamp to a suitable power source using the cable. During the charging process, the LED on the side lights up red, and when it is finished, it lights up green.

Operating the lamp:

- A repeated, short press of the on/off switch selects the light modes BRIGHT / MEDIUM BRIGHT / FLASHING LIGHT. Another press switches the light off. A long press activates the very bright mode.

Safety instructions:

Keep out of the reach of children!
Never shine the light directly into the eyes of people or animals; this may impair their vision.
Do not immerse the lamp in water!
Keep the lamp away from high temperatures (over 50°C) and open fire!
Never open the luminaire and do not carry out any repairs on your own!
At the end of its service life, dispose of the product in a suitable manner in your country.

Errors and technical modifications excepted.

N-m 608 Manual 225 x 86 mm

Back side

matho®



FR N-m 608 OH! Lampe de travail Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-les et remettez-les à quelqu'un qui vous transmettra le produit.

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 608 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Contenu de l'emballage: OH! Lampe de travail, câble de recharge 30 cm USB A-C, mode d'emploi

Légende:

- ① Mousqueton
- ② Décapsuleur
- ③ Interrupteur marche/arrêt
- ④ Entrée de chargement type C avec LED
- ⑤ Aimant
- ⑥ Support avec niveaux d'enclenchement
- ⑦ Unité d'éclairage COB 5W
- ⑧ Filetage trépied sur la face inférieure.

Caractéristiques techniques:

- Batterie: Li-Polymer, 3.7V/500 mAh, Temps de charge 1.5 h env.
- Flux lumineux (max.) 300 lm
- Éclairage: 1,5 h env. (très clair)
1,75 h env. (clair)
3 h env. (moyennement)

Recharger la lampe :

Tirez le caoutchouc de protection de l'entrée de charge sur le côté et reliez la lampe à une source de courant appropriée à l'aide du câble. La LED latérale s'allume en rouge pendant le chargement et en vert une fois celui-ci terminé.

Fonctionnement de la lampe :

Une pression brève et répétée sur l'interrupteur marche/arrêt permet de sélectionner les modes d'éclairage CLAIR / MOYENNE CLAIR / CLIGNOTANT. Une nouvelle pression éteint le luminaire. Une pression longue permet d'activer le mode très lumineux.

Consignes de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants !

Ne jamais éclairer directement dans les yeux de personnes ou d'animaux ; cela peut nuire à leur vision.

Ne plongez pas la lampe dans l'eau !

Tenez la lampe à l'écart des températures élevées (plus de 50°C) et des flammes nues !

N'ouvrez jamais la lampe et n'effectuez aucune réparation de votre propre chef !

A la fin de sa durée de vie, le produit doit être éliminé de manière appropriée dans votre pays.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

RU N-m 608 OH! Рабочий свет Руководство по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.

Настоящим компания Nestler-matho GmbH заявляет, что прибор N-m 608 соответствует Директиве 2014/30/EU. Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.

Содержимое упаковки: OH! Рабочий светильник, кабель 30 см USB A-C, руководство по эксплуатации.

Легенда:

- ① Карабин
- ② Открывалка для бутылок
- ③ включения/выключения
- ④ Вход для зарядки типа C со светодиодным
- ⑤ Магнит
- ⑥ Подставка с фиксирующими ступеньками
- ⑦ 5 Вт COB-лампа
- ⑧ Резьба для штатива на нижней стороне

Технические данные:

- Аккумулятор: Литий-полимерный, 3,7 В/500 мАч, время зарядки ок. 1,5 ч.
- Световой поток (макс.) 300 лм
- Время работы: прикл. 1,5 ч (ультраяркий)
прикл. 1,75 ч (яркий)
прикл. 3 ч (средний бриз)

Зарядка лампы:

Потяните защитную резинку зарядного входа в сторону и подключите лампу к подходящему источнику питания с помощью кабеля. Во время процесса зарядки светодиода на боковой стороне горит красным, а по окончании - зеленым.

Управление лампой:

Повторным коротким нажатием на кнопку включения/выключения выбираются режимы освещения **яркий / средне-яркий / Мигающий свет**. Еще одно нажатие выключает свет.

Длительное нажатие активирует режим очень яркого света.

Указания по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте!

Никогда не светите лампой прямо в глаза людям или животным, это может ухудшить их зрение.

Не погружайте лампу в воду!

Храните светильник вдали от высоких температур (более 50°C) и открытого огня!

Никогда не открывайте светильник и не проводите ремонт самостоятельно!

По окончании срока службы утилизируйте изделие соответствующим образом в вашей стране.

Ошибки и технические изменения исключены.

