

N-m 642 Manual
Size 150 (width) x 120 (height) mm
Two-side print (1c), zig-zag fold

matho®



DE N-m 642 METER Ladekabel
Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produkts mit aus.

Packungsinhalt: METER Ladekabel, Bedienungsanleitung

Hiermit erklärt Nestler-matho GmbH, dass das Gerät N-m 637 der Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.nestler-matho.de

Legende:

- ① Steckerausgang an Stromquelle
- ② Steckereingang an Gerät
- ③ LCD- Digitalanzeige

Technische Daten:

- Output max.: 20V/5A (100W)
- Datentransfer bis zu 480Mbps

So nutzen Sie Ihr Kabel richtig:

- Ziehen Sie das Kabel vollständig aus.
- Stecken Sie die Ausgangsseite in ein geeignetes Ladegerät und verbinden Sie die Eingangsseite mit dem zu ladenden Gerät.
- Solange der Ladevorgang dauert, können Sie auf der Anzeige ablesen, mit wieviel Watt Ihr Gerät lädt.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Führen Sie den Ladevorgang Ihrer Mobilgeräte mit diesem Gerät nicht unbeaufsichtigt durch.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer mit den Normen Ihres Landes konformen Entsorgung zu.
- Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

EN N-m 642 METER Charging cable
Instruction manual

Please read these instructions carefully before using the product. Keep them in a safe place and hand them over when passing on the product.

Package contents: METER Charging cable, operating instructions

Hereby, Nestler-matho GmbH declares that the device N-m 637 is in compliance with Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.nestler-matho.de

Legend:

- ① Output from power source
- ② Input to device
- ③ LCD digital display

Technical Data:

- Output max.: 20V/5A (100W)
- Data transfer up to 480Mbps

How to use your cable

- Unroll the cable completely.
- Plug the output side into a suitable charger and connect the input side to the device to be charged.
- As long as the charging process lasts, you can see on the display how many watts your device is charging with.

Important safety instructions:

- Do not charge your mobile devices with this device unattended.
- Keep the device away from children.
- At the end of its service life, dispose of the device in accordance with the standards of your country.
- Errors, misprints and technical modifications excepted.

matho®



FR N-m 642 METER Câble de charge
Manuel d'utilisation

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'article. Conservez-le et remettez-le à quelqu'un qui vous transmettra le produit.

Contenu de l'emballage : câble de recharge METER, mode d'emploi

Par la présente, Nestler-matho GmbH déclare que l'appareil N-m 637 est conforme à la directive 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nestler-matho.de

Légende:

- ① Sortie de la fiche sur la source de courant
- ② Entrée de fiche sur l'appareil
- ③ Affichage numérique LCD

Caractéristiques techniques:

- Sortie max.: 20V/5A (100W)
- Transfert de données jusqu'à 480Mbps

Voici comment utiliser correctement votre câble

- Tirez le câble complètement de sa longueur.
- Branchez le côté sortie dans un chargeur approprié et connectez le côté entrée à l'appareil à charger.
- Tant que le processus de charge dure, vous pouvez lire sur l'écran avec combien de watts votre appareil se charge.

Consignes de sécurité importantes:

- N'effectuez pas le chargement de vos appareils mobiles avec cet appareil sans surveillance.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- À la fin de son cycle de vie, l'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur dans votre pays.
- Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications techniques.

RU N-m 642 METER Кабель для зарядки
Инструкция по эксплуатации

Перед использованием изделия внимательно прочтите данную инструкцию. Храните ее в надежном месте и передавайте при передаче изделия.

Комплект поставки: МЕТР Кабель для зарядки, инструкция по эксплуатации

Настоящим компания Nestler-matho GmbH заявляет, что прибор N-m 637 соответствует Директиве 2011/65/ЕU. Полный текст Декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.nestler-matho.de.

Легенда:

- ① Выход от источника питания
- ② Вход в устройство
- ③ ЖК-цифровой дисплей

Технические данные:

- Выход макс.: 20В/5А (100Вт)
- Передача данных до 480 Мбит/с

Как пользоваться кабелем

- Размотайте кабель полностью.
- Подключите выходную часть к подходящему зарядному устройству, а входную часть - к заряжаемому устройству.
- Пока длится процесс зарядки, вы можете видеть на дисплее, сколько ватт потребляет ваше устройство.

Важные указания по безопасности:

- Не заряжайте мобильные устройства с помощью этого устройства без присмотра. Держите устройство вдали от детей.
- По окончании срока службы утилизируйте устройство в соответствии со стандартами вашей страны.
- Ошибки, опечатки и технические изменения исключены.